

31/07/1995

MARCATURA

Pag. 1/1

1. Targa.

GRU

**MANTOVA
ITALY**

☎ 0376/399079

Benedini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grù tipo	B25	Serie	ID	Matricola n°		Anno	
				Altezza max. mt.	20 / 21		
Portata max. sullo straccio max. di	mt.	25	Kg.	900			
Portata max. sullo straccio	di	mt.	15.3	Kg.	1600		
Fune sollevamento diametro	mm.	9	fil.	114	+ a.t.		
Coefficiente di sicurezza fune sollevamento		7.3	Carico di rottura fune sollevamento	5850			
Zavorra in volata	Kg.	16400	Zavorra alla base Kg				
Peso della gru senza zavorra	Kg.	9400	Carico max. su ogni stabilizzatore da N.	16500			
Potenza max. installata	HP.	13.6	KW.	10			
Alimentazione linea	Volt	380	Hz	50			
Alimentazione linea secondaria	Volt	48					
APPARECCHIATURA ELETTRICA - SERIE N°							

MANUTENZIONE

- DOPO QUALCHE GIORNO DI LAVORO VERIFICARE IL SERRAGGIO DI TUTTI I BULLONI DI GIUNZIONE E DEI MORSETTI DELLE FUNI.
- MANTENERE SEMPRE LA FUNE DI SOLLEVAMENTO IN TENSIONE E VERIFICARE CHE LA STESSA SI AVVOLGA SEMPRE REGOLARMENTE SUL TAMBURO.
- CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI FRENI SOLLEVAMENTO - ROTAZIONE - CARRELLO.
- CONTROLLARE SOVENTE IL BUON STATO DELLE FUNI, L'EFFICIENZA DELLA MESSA A TERRA ED IL COSTANTE FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
- DOPO UN PERIODO DI LAVORO, LA FUNE DI TRAINO DEL CARRELLINO DEL BRACCIO, PER NATURALE STIRAMENTO SI ALLUNGA DIMINUENDO L'ADERENZA AL GRUPPO MOTORIDUTTORE, PROVOCANDO LO SLITTAMENTO DELLA STESSA ED IL CONSEGUENTE ARRESTO DEL CARRELLINO, OCCORRE QUINDI MANTENERLA TESA CON L'APPOSITO TENDITORE.
- PRIMA DI OGNI SPOSTAMENTO O TRAINO CONTROLLARE LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI.

Bar. **6**

NORME DI IMPIEGO E DI SICUREZZA

- LA MANOVRA E L'USO DELLA GRU SONO RISERVATI SOLO A PERSONALE QUALIFICATO.
- PRIMA DI INSERIRE CORRENTE ALLA GRU ADATTARE I MOTORI ELETTRICI, I TRASFORMATORI ED I FRENI ALLA TENSIONE DELLA RETE.
- REGISTRARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA AD OGNI MONTAGGIO DELLA GRU.
- LA ZAVORRA DELLA GRU DEVE ESSERE QUELLA INDICATA SULLA TABELLA.
- PRIMA DELL'INIZIO DEL TURNO DI LAVORO PROVARE I DISPOSITIVI DI FINE CORSA E DI FRENATURA SEGNALANDO A CHI DI COMPETENZA LE EVENTUALI INEFFICIENZE RICONTRATE.
- NON SOLLEVARE MAI UN CARICO CHE SORPASSI LA PORTATA MASSIMA DELLA GRU O CHE SIA MALE IMBRACATO, RIFERENDOSI PER LA PORTATA ALLE INDICAZIONI SEGNATE.
- NON INIZIARE MAI ALCUNA MANOVRA SENZA AVERE PRIMA RICEVUTO IL PRESCRITTO SEGNALE.
- PREAVVISARE L'INIZIO DELLA MANOVRA CON APPOSITA SEGNALAZIONE ACUSTICA.
- NON AVVIARE NE ARRESTARE BRUSCAMENTE LA GRU. EVITARE LE CONTROMANOVRE.
- EVITARE DI FARE OSCILLARE IL CARICO, IN MODO PARTICOLARE PER FARLO SCENDERE IN ZONA FUORI DALLA VERTICALE DI TIRO. EVITARE I TIRI OBLIQUI E LE OPERAZIONI DI TRAINO.
- EVITARE LE MANOVRE PER IL SOLLEVAMENTO ED IL TRASPORTO DEI CARICHI SOPRA LE ZONE DI LAVORO E ZONE DI TRANSITO. QUANDO CIÒ NON POSSA ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO AVVERTIRE CON APPOSITE SEGNALAZIONI SIA L'INIZIO DELLA MANOVRA CHE IL PASSAGGIO DEL CARICO.
- PRIMA DI ABBANDONARE IL POSTO DI MANOVRA PORTARE IL GANCIO ALLA MASSIMA ALTEZZA SENZA FAR SCATTARE IL FINECORSA. NON LASCIARE MAI IL CARICO SOSPESO, DISINSERIRE L'INTERRUTTORE GENERALE.
- QUANDO LA GRU E' FUORI SERVIZIO PER OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE, L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA STESSA DEVE ESSERE DISINSERITO.
- NELLE GRU ALIMENTATE DA CAVO FLESSIBILE A TERRA, ASSICURARSI CHE DURANTE LE MANOVRE IL CAVO STESSO NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.
- ATTENZIONE, AL TERMINE DI OGNI TURNO DI LAVORO EFFETTUARE LO SBLOCCO DEL FRENO DI ROTAZIONE E ACCERTARSI CHE LA ROTAZIONE SIA REALMENTE LIBERA.
- CONTROLLARE SPESSO L'EFFICIENZA DEL FRENO DI SOLLEVAMENTO, IN PARTICOLARE CONTROLLARE CHE IL FERODO NON ABBA TENDENZA AD INCOLLARSI AD UNA DELLE DUE PARTI FISSE DEL MOTORE. REGISTRARE PERIODICAMENTE LA FRENATA E LA DISTANZA DEL TRAFERRO A 1mm.
- ATTENZIONE, IN PREVISIONE DEI FORTE VENTO SMONTARE LA GRU.
- ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE RIGUARDANTI IL MONTAGGIO, L'USO, E LA MANUTENZIONE DELLA GRU.
- E' VIETATA LA MANOMISSIONE DEI FINECORSA E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

LUBRIFICAZIONE

- SI CONTROLLI SPESSO IL LIVELLO DELL'OLIO NEI RIDUTTORI. QUALORA MANCASSE OPPURE AVESSE PERSO LE PROPRIE CARATTERISTICHE DI VISCOSITÀ, DOVRÀ ESSERE REINTEGRATO O SOSTITUITO.
- OGNI 30 GIORNI VA COMPLETAMENTE INGRASSATA LA RALLA DI ROTAZIONE A MEZZO DELLA PROPRIA POMPA. TALE OPERAZIONE VA ESEGUITA FACENDO RUOTARE LA GRU UN PO' IN UN SENSO UN PO' NELL'ALTRO INGRASSARE ANCHE DENTATURA RALLA E PIGNONE.
- LE FUNI DEVONO ESSERE MANTENUTE SEMPRE PULITE E BEN LUBRIFICATE CON L'APPOSITO GRASSO PER FUNI.
- AD OGNI NUOVO MONTAGGIO E BENE INGRASSARE I CUSCINETTI SU CUI RUOTANO LE CARRUCOLE ED I RULLI DEL CARRELLO.

SMONTAGGIO GRU - FASI ① E ②

- AZIONARE L'APPOSITA LEVA DEL DISTRIBUTORE NELLA POSIZIONE MONTAGGIO SINO ALL'INTERVENTO DELLA VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE.
- DOPO AVER ESEGUITO LA FASE ① AZIONARE L'APPOSITA LEVA DEL DISTRIBUTORE NELLA POSIZIONE SMONTAGGIO.


ATTENZIONE:

CON CARRELLO TRASLANTE A BRACCIO IMPENNATO LA PORTATA DELLA GRU È DI Kg.800 SU TUTTO IL BRACCIO.

TARARE IL LIMITATORE DI PORTATA MASSIMA A Kg.800
PER OGNI CONFIGURAZIONE DELLA GRU PRIMA DI OPERARE IL MONTAGGIO
CONSULTARE IL LIBRETTO ISTRUZIONI.


92


2. Localizzazione targhe.



3. Elenco cartelli di avvertimento da esporre

- ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI.
- VIETATO RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO.
- VIETATO TOGLIERE LE PROTEZIONI.
- VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA.
- VERIFICARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE.
- INDOSSARE L'ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA.
- NON SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU.
- VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.
- VIETATO SOLLEVARE PERSONE.

1. Gru a braccio orizzontale (zavorra corta).



2. Gru a braccio impennato (zavorra corta).







Fig. 1



GRU IN FASE DI TRAINO

FIG.2





TIRANTI GRU A BRACCIO ORIZZONTALE

Tirante	Lung.h.	Sezione
T 1	300	N2 # 80x15
T 2	3440	Fune ø 30
T 3	5310	Tondo ø 35
T 4	4500	Fune ø 30
T 5	240	N2 # 100x12
T 6	2440	Fune ø 30
T 7	240	N2 # 100x12
T 8	7160	Fune ø 30
T 9	5945	ø 35
T 10	2140	ø 35
T 11	2440	Fune ø 30
T 12	2300	N2 ø 30
T 13	520	N2 # 100x12
T 14	2000	N2 # 100x12
T 15	3130	Fune ø 14
T 16	1510 + 40 - 40	N2 # 100x12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sbraccio	25 mt
Altezza	20 mt
Portata a m 25	900 Kg
Portata a m 15,3	1600 Kg
1° velocità sollevamento	5 m/1'
2° velocità sollevamento	16,5 m/1'
3° velocità sollevamento	33 m/1'
Velocità carrello	33 m/1'
Velocità rotazione	0,88 g/1'
Potenza motore sollevamento	8/7/2 CV (6/5/1,5 Kw)
Potenza motore rotazione	2,2 daNm
Potenza motore carrello	2,5 CV (1,8 Kw)
Potenza motore pompa	4 CV (3 Kw)
Zavorra di base	14300 Kg
Peso gru a vuoto	9400 Kg
Carico max su stabilizzatore	10995 Kg